





## CRL® H8010, H8011, H8015 & H8060 DOOR HINGES


Instructions for assembly  
Anweisungen der Versammlung  
Notice de montage  
Instrucciones de la asamblea




- 1 Mount the hinges and align them.  
1 Vormontage der Scharniere und Ihre Fluchtung.  
1 Pré-monter les charnières en les alignant.  
1 Alinear las bisagras.



- 2 Mark the 4 holes on the wall and fix using the appropriate dowels.  
2 Anzeichnung der 4 Löcher an der Wand und Fixierung mit dem Gebrauch von den dazu bestimmten Dübeln.  
2 Marquer sur le mur les 4 endroits à percer et fixer à l'aide des tasseaux prévus à cet effet.  
2 Hacer los 4 agujeros y fijar las bisagras a la pared.



- 3 Open the door and adjust the valves (see instructions on the back page).  
3 Öffnung der Tür und Einstellung der Ventile (Anweisungen auf der Rückseite sehen).  
3 Ouvrir la porte et régler les vannes (cf. mode d'emploi au verso).  
3 Abrir la puerta y regular las válvulas (leer las instrucciones de regulación).




**H8010**

- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed. Stop at 0° +90° -90°.
- Selbstschließendes Hydraulik-band mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°.
- Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt à 0° + 90° -90°.
- Bisagra hidráulica con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta. Freno en 0° + 90° -90°.




MAX  
220Lbs  
(100kg)



5/16" (8mm)  
3/8" (10mm)  
1/2" (12mm)  
  
27-9/16" (700mm) -  
39-23/64" (1000mm)  
  
MAX  
220Lbs  
(100kg)

**H8011**


- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed. Stop at 0° +90° -90°.
- Selbstschließendes Hydraulikband (einseitige Platte) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°.
- Charnière hydraulique (platine décalée) avec réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt à 0° + 90° -90°.
- Bisagra hidráulica (con aleta desplazada) con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta. Freno en 0° +90° -90°.





5/16" (8mm)  
3/8" (10mm)  
1/2" (12mm)  
  
27-9/16" (700mm) -  
39-23/64" (1000mm)  
  
MAX  
220Lbs  
(100kg)

**H8015**

- Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed. Stop at 0° +90° -90°.
- Selbstschließendes Hydraulik-band (Glas-Glas) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°.
- Charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la vitesse de fermeture. Arrêt à 0° + 90° -90°.
- Bisagra hidráulica (vidrio-vidrio 180°) con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta. Freno en 0° +90° -90°.




MAX  
220Lbs  
(100kg)




\* Adjustment valve for the door's closing speed  
• Regelventil für die Türschließgeschwindigkeit  
• Valve de réglage de la vitesse de fermeture de la porte.  
• Ajuste de velocidad de cierre de la puerta

**H8060**

- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed. Stop at 0° +90°.
- Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit für Anschlagturen. Feststellung bei 0° +90°.
- Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture. Pour portes à butée. Idéale pour fermures hermétiques. Arrêt à 0° + 90°.
- Bisagra hidráulica con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta. Freno en 0° + 90°.




MAX  
220Lbs  
(100kg)



In case of gasket's usage, consider its thickness when calculating the distance from the wall edge. Im Fall von Dichtungsverwendung, rechnen Sie die Dicke des Kantendichtung in die Abstandsermittlung ein. Si utilisez un joint, considérez sa épaisseur dans le calcul de la distance du bord de mur. Si utiliza un junta, considere su espesor en el cálculo de la distancia al borde de la pared.

\* Minimum distance from wall edge in order to facilitate glass rotation  
Mindestdistanz der Wandkante, um die Glascrotation zu erleichtern  
Distance minimale de l'arête du mur pour permettre la rotation du verre  
Distancia mínima de hilo pared, para facilitar la rotación del vidrio

- Control valve for the closing speed of the door.
- Regelventil für die Türschließgeschwindigkeit.
- Valve de réglage de la vitesse de fermeture de la porte.
- Válvula de ajuste de la velocidad de cierre de la hoja.



Screwing - Schrauben  
En vissant - Atornillar



Unscrewing- Abschrauben  
En dévissant - Desatornillar



#### VALVE CONTROL

The oil-pressure hinges are supplied with the control valves completely closed (once the door is mounted, it will not close). As the valves do the optimal function, it is necessary that they are well synchronised.

1. Place the door in the opening position at 60°- 70°
2. Act on the valves of one of the two hinges and check that the door starts to close automatically.
3. In order to obtain the desired speed, act on the dowel of the adjustment valve.
4. Act on the valve of the second hinge and check that the door increases its speed. Now close again the valve slightly till you will obtain the optimal speed. As the hinge is both-hands, there will be applications where the valve will be positioned upwards and applications where the valve will be positioned downwards. This latter will not compromise the functionality of the article; the installer will decide how to position the valve.

#### WARNING:

The check that the both hinges have been installed correctly, is done by opening the door BEFORE IT CLOSES, making sure that neither of the hinges make a noise. If one of the hinges makes a noise, it will be necessary to act by slightly loosen the valve in order to align it to the silent hinge. The noisy hinge is the one with the slower adjustment. The installer will decide if: 1- Slightly open the noisy hinge or 2- Slightly close the silent hinge, in order to align them correctly.

**NOTE : ATTENTION ! DO NOT EVER LOOSEN VALVE COMPLETELY ( OIL LEAKAGE ON PRESSURE ) AS WE ARE NOT LIABLE FOR ANY RETURN CAUSED BY LOST NOZZLES.**

#### EINSTELLUNG DER VENTILE

Die hydraulischen Scharniere werden mit vollständig geschlossenen Regelventilen geliefert (bei montierter Tür kann sich das Scharnier nicht schließen). Damit die Ventile optimal arbeiten, müssen sie gut synchronisiert sein. Hierfür ist nachstehendes Verfahren von absoluter Wichtigkeit:

1. Die Tür in die Öffnungsstellung von 60°- 70° bringen
2. Auf das Ventil von einem der beiden Scharniere einwirken und überprüfen, dass sich die Tür automatisch zu schließen beginnt.
3. Zum Erreichen der gewünschten Schließgeschwindigkeit den Einstellstab des Ventils justieren.
4. Anhand der Einstellung des Ventils des zweiten Scharniers überprüfen, dass sich die Geschwindigkeit steigert. Nun das Ventil bis zur gewünschten Schließgeschwindigkeit vorsichtig schließen.

Das Scharnier ist zweiseitig. Bei der Installationen kann das Ventil daher entweder nach oben oder nach unten gerichtet sein, was jedoch die Funktionstüchtigkeit des Artikels nicht beeinträchtigt. Die jeweilige Stellung liegt im Ermessen des Installateurs.

#### HINWEISE:

Um zu überprüfen, ob die beiden Scharniere korrekt installiert wurden, muss die Tür geöffnet werden, BEVOR SIE ZUM ANSCHLAG KOMMT, wobei kontrolliert werden muss, dass keines der beiden Scharniere ein Geräusch macht. Wenn eines der Scharniere Geräusche macht, muss das Ventil leicht gelockert werden, um es an das geräuschosse Scharnier anzupassen. Das geräuschvolle Scharnier ist das, das langsamer als das andere Scharnier eingestellt ist. Es liegt im Ermessen des Installateurs, ob das Ventil des geräuschen Scharniers leicht geöffnet oder das Ventil des geräuschosse Scharniers leicht geschlossen wird, um sie einwandfrei aufeinander abzustimmen.

**N.B.: ACHTUNG! DIE DÜSEL NICHT KOMPLETT AUSSCHRAUBEN, SONST WIRD DAS ÖL UNTER DRUCK RAUS KOMMEN !! IN DIESEM FALL WERDEN WIR FÜR RETURLIEFERUNGEN MIT AUSGESCHRAUBTER DÜSE NICHT HAFTEN.**

#### REGLAGE DES VALVES

Les charnières hydrauliques sont fournies avec les valves de réglage complètement fermées (une fois la porte montée, elle ne peut plus se fermer). Afin d'assurer un fonctionnement optimal des valves, celles-ci doivent être parfaitement synchronisées. Pour obtenir ce résultat, suivre la procédure suivante:

1. Ouvrir la porte à 60°- 70°.
2. Agir sur les valves de l'une des deux charnières et vérifier si la porte commence à se refermer automatiquement.
3. Afin d'obtenir la vitesse de fermeture souhaitée, agir sur le goujon de réglage de la valve.
4. Régler la valve de la deuxième charnière et vérifier l'augmentation de la vitesse de fermeture.

A ce point fermer légèrement la valve jusqu'à atteindre la vitesse de fermeture souhaitée.

La charnière est ambidextre : par conséquent, dans certaines installations la valve sera orientée vers le haut et dans d'autres vers le bas, sans toutefois compromettre le bon fonctionnement du produit. C'est à l'installateur de décider dans quel sens le dispositif doit être installé.

#### ATTENTION:

Pour vérifier la bonne installation des charnières, ouvrir la porte AVANT QU'ELLE NAIT ATTEINT L'ARRET, en vérifiant l'absence de bruit des charnières. Si l'une des charnières grince, il faudra desserrer légèrement la valve pour l'aligner sur la charnière silencieuse. La charnière qui grince est celle réglée sur une vitesse inférieure, c'est à l'installateur de décider s'il convient de desserrer la valve de la charnière bruyante ou s'il est préférable de refermer légèrement la valve de la charnière silencieuse, afin d'aligner correctement les deux charnières.

**N.B.: ATTENTION! NE JAMAIS DEVISSEZ COMPLÈTEMENT LES GICLEURS (POUR ÉVITER TOUTE FUITE D'HUILE SOUS PRESSION!). TOUT RETOUR DE MATERIEL SERA REFUSE SI LE GICLEUR EST DEVISSE.**

#### REGULACIÓN DE LAS VÁLVULAS

Las bisagras hidráulicas se suministran con las válvulas de ajuste completamente cerradas (con la puerta montada, efectivamente, ésta no se podrá cerrar). Para que las válvulas funcionen de manera óptima es necesario que estén bien sincronizadas, para ello es fundamental seguir el siguiente procedimiento:


1. Poner la puerta en posición de apertura a 60°- 70°.
2. regular las válvulas de una de las dos bisagras comprobando que la puerta comience a cerrarse automáticamente.
3. Para obtener la velocidad de cierre deseada ajustar el tornillo de regulación de la válvula.
4. Mediante la regulación de la válvula de la segunda bisagra, comprobar que la velocidad de cierre aumente.

A continuación cerrar ligeramente la válvula hasta la velocidad de cierre deseada.


La bisagra es ambivalente, por tanto habrá instalaciones en que la válvula esté colocada hacia arriba y otras en que esté colocada hacia abajo, de todas formas esto no afectará a la funcionalidad del producto, quedando a discreción del instalador decidir su posible colocación.

#### ADVERTENCIAS:


Para comprobar que las dos bisagras estén instaladas correctamente, abrir la puerta ANTES DE QUE LLIQUE AL TOPE, comprobando que ninguna de las dos bisagras haga ruido. Caso que una de las bisagras resulte ruidosa, será necesario aflojar ligeramente la válvula para alinearla con la bisagra silenciosa. La bisagra ruidosa es la



- Mount the hinges and align them.
- Vormontage der Scharniere und Ihre Fluchtung.
- Pré-monter les charnières en les alignant.
- Alinear las bisagras.



- Sign the 4 holes on the wall and fix using the appropriate dowels.
- Anzeichnung der 4 Löcher an der Wand und Fixierung mit dem Gebrauch von den dazu bestimmten Dübeln.
- Marquer sur le mur les 4 endroits à percer et fixer à l'aide des tasseaux prévus à cet effet.
- Hacer los 4 agujeros y fijar las bisagras a la pared.



- Open the door and adjust the valves (see instructions on the back page).
- Öffnen der Tür und Einstellung der Ventile (Anweisungen auf der Rückseite sehen).
- Ouvrir la porte et régler les vannes (cf. mode d'emploi au verso).
- Abrir la puerta y regular las válvulas (leer las instrucciones de regulación).